


VP

Mat.: 1.3505
Hardened 60 ± 2 HRC.
Patented System

Spiral Ejector
Expulsor en Espiral
Spiral Auswerfer
Expulsore con spirale
Extractor com espiral
Ejecteur avec spirale



Ref.	A	L		
VP.060527-...	6	150	250	350
VP.080527-...	8	150	250	350
VP.100530-...	10	150	250	350
VP.120530-...	12	150	250	350


EN

VP – Ejector pins with spiral venting, that increase the vacuuming rather than regular ejector pins.
VP – Adjustment to be made from the back to maintain the spiral intact.
PH – Ejector pins for the Spiral Sleeves (VS).
NP – Non-rotating head for ejector pins.

PH

Mat.: 1.2510
Hardened 60 ± 2 HRC.

Ejectors
Expulsores
Auswerfer
Espulsori
Extractores
Éjecteurs



Ref.	A	L		
PH.130000-...	3	250	330	500
PH.150000-...	5	250	330	500
PH.160000-...	6	250	330	500
PH.180000-...	8	250	330	500

ES

VP - Expulsores con una espiral que incrementan el poder de vacío respecto a los expulsores normales.
VP - Debe cortarse a la medida por la parte trasera para mantener siempre toda la espiral intacta.
PH - Expulsores para los Tubulares con Espiral (VS).
NP - Cabeza postiza anti rotación para los expulsores.

DE

VP-Auswerfer-Stift mit Spirallüftung. Erhöht die Saugleistung über die Auswerferbohrung.
VP- Längenabstimmung immer von der Rückseite, da Spiralnute vorne.
PH- Auswerferstift für Hülsen mit Spirallüftung VS.
NP- Verdrehgesicherter Kopf für Auswerferstift.

IT

VP - Espulsori con una spirale che incrementa la forza dell'effetto del vuoto rispetto ad espulsori normali.
VP - Deve essere tagliato dalla parte posteriore per lasciare intatta la spirale.
PH - Espulsori per cannocchiali con spirale (VS).
NP - Base anti-giro per il fissaggio degli espulsori.

NP

Mat.: 1.0762




Non-rotating head for ejector pins
Base Anti-rotación para expulsores
Verdrehgesicherter Kopf
Base Anti-Giro per espulsori
Cabeça Anti-Rotativa
Embasses Anti-Rotation pour éjecteurs

PT

VP - Extractores com uma espira que incrementa a capacidade de criar vácuo relativamente ao extractor convencional.
VP - Deve cortar-se a medida pela parte de trás para não alterar a zona de espiral.
PH - Extractores para os tubulares com espiral (VS).
NP - Cabeça postiza com posicionamento para extractores.

FR

VP - éjecteur avec spirale pour augmenter l'effet de dépression par rapport à des éjecteurs normal.
VP - Pour mettre à longueur, couper sur la partie arrière pour garder la zone de spirale.
PH - Ejecteur pour les tubulaires avec spirale (VS).
NP - Tête de retenu et d'indexation pour les éjecteurs.



Ref.	A	N	P	Q	T	CR (N)
NP.030908	3.2	9	8	2	M4	4.000
NP.050908	5.2	9	8	3.5	M4	8.000
NP.061108	6.2	11	11	4	M5	9.000
NP.081108	8.1	11	11	5.5	M5	12.000