
# C3030-15

## Datumovka - Čísla 0-9




* Parametr "a" udává hloubku šipky ve vložce datumovky.




| kód | D | L | d | a* | M | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **C3030-15/5** | 5 | 17 | 3 | 0,4 | M3 | 3 |
| **C3030-15/6** | 6 | 17 | 3 | 0,4 | M3 | 3 |
| **C3030-15/8** | 8 | 20 | 4 | 0,4 | M4 | 5 |
| **C3030-15/10** | 10 | 20 | 5 | 0,4 | M5 | 5 |
| **C3030-15/12** | 12 | 25 | 6 | 0,6 | M6 | 6 |