

# C3021-1

## Datumovka - Měsíc + rok



\* Parametr "a" udává hloubku šipky ve vložce datumovky.



kód	rok	D	L	d	L1	g	k	a*	M	T	S
<b>C3021-1/3/26</b>	26	3	14	1,6	9	M1x0,25	2	0,3	M2	3	1,2
<b>C3021-1/4/26</b>	26	4	14	2,5	10,5	M1,4x0,2	2,3	0,3	M2	3	1,5
<b>C3021-1/5/26</b>	26	5	17	3,1	13	M1,6x0,2	2,8	0,4	M3	4	2
<b>C3021-1/6/26</b>	26	6	17	3,1	13	M1,6x0,2	2,8	0,4	M3	4	2
<b>C3021-1/8/26</b>	26	8	20	4,6	14	M2,5x0,35	4	0,4	M4	4	3
<b>C3021-1/10/26</b>	26	10	20	4,6	14	M2,5x0,35	4	0,4	M5	5	3
<b>C3021-1/12/26</b>	26	12	25	6,4	17	M3x0,5	4	0,6	M6	6	4
<b>C3021-1/16/26</b>	26	16	33	8,4	23	M3,5x0,6	5	0,6	M8	6	4