


C3010-11

Datumovka - Písmena N-Z



* Parametr "a" udává hloubku šipky ve vložce datumovky.



kód	D	L	d	L ₁	g	k	a*
C3010-11/2,6	2,6	4	1,4	3,8	M0,8x0,1	0,9	0,3
C3010-11/3	3	4	1,5	3,8	M0,8x0,2	0,9	0,3
C3010-11/4	4	5	2,1	4,8	M1,1x0,25	1,2	0,3
C3010-11/5	5	8	3,1	7,8	M1,6x0,2	2	0,4
C3010-11/6	6	8	3,1	7,8	M1,6x0,2	2	0,4
C3010-11/8	8	10	4,4	9,8	M2,3x0,25	2,5	0,4
C3010-11/10	10	12	5,2	11,8	M2,5x0,35	3	0,4
C3010-11/12	12	14	6,2	13,8	M3x0,35	3	0,6
C3010-11/16	16	14	8,2	13,8	M4x0,35	3,5	0,6
C3010-11/20	20	16	11	15,8	M4x0,35	4,5	0,8